

(A) 電池更換

Close

Change Message

AA/1.5/SUM-3

(B) 避免長時間曝曬

LONG TIME

(C) 將累計流量歸零

10 SEC

Pressure 100 SEC to reset cumulative running

(D) 面板顯示說明

(1) 目前流量: 小數點自動退位, running 最高累計數量為9999 L

(2) 累計流量: 執行(D)或(F)即歸零 cumulative running

(3) 校正鍵: 執行校正之功能鍵

(4) 歸零鍵: 按下即可把目前流量歸零 reset

製造商商標

3號1.5V電池安裝示意圖

model M168

(D) 簡易故障排除 Q&A

Q1: 使用時螢幕沒反應?
A1: 將電池取出, 3秒後裝上。

Q2: 使用時數字跳動異常
A2: 請重新執行(F)校正步驟。

(F1~F14) 流量校正流程

(F1) 按壓C鍵3秒
直至出現"校正設定"畫面

按壓三秒 3 sec

(F2) 注入液體至量杯
並閱讀量杯內液體數值

Note: Confirm 校正設定 LITRE

(F3) 上述步驟完成後, 按壓C鍵一下
待數字閃爍後, 便可將閱讀之數值輸入(右方4位數)

P.S 此時C鍵功能為進位鍵 R鍵為數字增加鍵

按一次 press one time

(F4) 最左方之數值為功能選擇數字, 其介紹如下
數值選擇確認後, 再次按壓一下C鍵完成校正

(設定確認三種選擇)

- 0 放棄這次校正 Quit
- 1 恢復原廠校正值 Reset
- 2 確認這次校正 Append

按一次 press one time

※ 執行校正後, 所有數值將歸零。